

SANFT LÄUFER

NUTZUNGSHINWEISE für den DUSCHBEREICH mit automatischem

Abwasserpumpensystem SANFTLÄUFER



www.sanftlaeuer.de

Abwasserpumpensystem SANFTLÄUFER

Funktion der Pumpe

Wenn Sie den Wasserzufluss öffnen, startet die Pumpe automatisch. Der Pumpenstart ist verzögert. Für ein paar Sekunden läuft die Pumpe danach in einer höheren Drehzahl, um eventuelle Verunreinigungen zu entfernen. Danach wird das Wasser mit einer geringeren Drehzahl abgepumpt. So werden Pumpgeräusche auf ein Minimum reduziert.

Bei Stromausfall bitte nicht duschen, da kein Wasser abgepumpt wird. Bitte beachten Sie, dass die Pumpe nur arbeitet wenn Wasser in den Duschbereich über die Duscharmatur einläuft! Sollte trotzdem Wasser in den Duschbereich gelangen, halten Sie entweder den Brausekopf in das Waschbecken bis das Wasser im Duschbereich abgesaugt wurde oder Sie lösen die Zusatzpumpfunktion (falls installiert) mittels des Schalters aus.

Wasserentnahme

Über die Duscharmatur kann Wasser entnommen werden. Dabei läuft die Pumpe mit (der Trockenlauf schadet der Pumpe nicht)!

Beim Ersetzen des Duschkopfes sollte die Pumpeneinstellung durch einen Installateur geprüft werden aufgrund der eventuell veränderten Durchflussmenge.

Nachlaufzeit

Die Pumpe pumpt nach 15 Minuten noch einmal für 30 Sekunden mit einer geringen Drehzahl das Wasser ab, was sich noch im Duschboden gesammelt hat.

info@sanftlaeuer.de oder Tel.: 039205 / 699020

Whale arbeitet ständig an der Verbesserung der Produkte. Somit können Änderungen in den Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorkommen.

Whale - Copyright 2013 - Alle Rechte vorbehalten.

Whale® ist ein registriertes Warenzeichen der Munster Simms Engineering Limited.

Ref:db_180.216_v1_0113